

Des vidéos utiles pour l'enlèvement par radio sont généralement disponibles sur YOUTUBE.
Recherchez le type de voiture, par ex. "BMW Z3" et "déménagement radio" ou "radio removal"

1. Avant l'installation, couper le contact du véhicule.
2. Brancher la fiche ronde entre la prise radio et la prise d'origine.
3. Un changeur de CD monté d'origine doit être complètement débranché ; pour cela, veuillez débrancher les deux fiches directement sur le changeur de CD dans le coffre. Débrancher uniquement la prise de la radio ne suffit malheureusement pas.


Si les fiches sont difficiles à atteindre, on peut aussi retirer le fusible du changeur de CD.

4. Après le montage de l'adaptateur et **avant de réinstaller la radio, veuillez vérifier si l'adaptateur est détecté comme changeur de CD et s'il peut être trouvé dans le téléphone via Bluetooth**. Pour cela, il faut remettre le contact. La sélection sur la radio se fait via la touche CD/Mode comme changeur de CD (pas AUX), il faut souvent appuyer plusieurs fois sur la touche pour cela.
5. Activer le Bluetooth sur le téléphone et rechercher de nouveaux appareils, l'adaptateur est trouvé comme "BlueMusic". Régler le **volume sur le téléphone (lecteur de musique) à 90-100%** afin d'améliorer la qualité audio.
6. En sélectionnant le changeur de CD sur la radio, la lecture démarre automatiquement. Il est possible de démarrer la lecture manuellement en sélectionnant CD2 ou directement sur le téléphone.

Pour réinitialiser la liste des appareils jumelés (cela peut être utile en cas de problèmes de connexion), appuyez deux fois sur le bouton radio de la piste suivante. Une fois l'opération terminée avec succès, vous entendez une confirmation. Cela ne fonctionne que si aucun téléphone n'est connecté.

En cas de problèmes lors de l'installation, vous pouvez nous contacter ici:

→ info@bluemusic.net



powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?

Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.


Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per Mail kontaktieren unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Einbau und Bedienung finden Sie auf den nächsten Seiten.

Hilfreiche Videos zum Radioausbau gibt es oftmals bei Youtube, dafür in der Suche den Fahrzeugtyp wie z.B. "BMW Z3" und "Radio Ausbau" oder "Radio removal" eingeben.

1. **Zündung vom Fahrzeug ausschalten.**
2. Das Rundpinkabel zwischen Radioanschluss und Originalstecker anschließen.
3. Ein **original verbauter CD-Wechsler muss komplett abgesteckt** werden, dafür bitte die beiden Stecker direkt am CD-Wechsler im Kofferraum abstecken. Nur den Stecker am Radio abstecken, reicht leider nicht. Falls die Stecker schwierig zu erreichen sind, kann man auch die CD-Wechslersicherung ziehen.
4. Nach dem Einbau des Adapters und **vor Wiedereinbau des Radios bitte prüfen, ob der Adapter als CD-Wechsler gefunden wird und sich im Telefon per Bluetooth finden lässt. Dafür bitte die Zündung wieder einschalten.** Die Auswahl am Radio erfolgt über die CD-/Mode-Taste als **CD-Wechsler (Nicht AUX)**, oftmals muss die Taste dafür mehrfach gedrückt werden.
5. **Bluetooth am Telefon aktivieren** und nach neuen Geräten suchen, der Adapter wird als „BlueMusic“ gefunden. Die **Lautstärke am Telefon (Musik-Player)** bitte auf **90-100% einstellen**, um die Audioqualität zu verbessern.
6. Bei Auswahl des CD-Wechslers am Radio **startet die Wiedergabe automatisch.** Manuell kann die Wiedergabe über die **Auswahl von CD2** oder direkt am Telefon gestartet werden.

Zum Reset der Pairingliste, bei z.B. Verbindungsproblemen, bitte die Titel vor Taste am Radio doppelt Drücken. Bei erfolgreichem Reset ertönt ein Bestätigungssignal. Das funktioniert nur, wenn gerade kein Telefon verbunden ist.



Anschluss 10pin
Stecker vom
Adapter.

Falls belegt, wieder
direkt am Radio
anschließen.

Wenn kein Ton zu hören ist.

1. Die **Lautstärke am Telefon ist auf Maximum** eingestellt und Bluemusic ist im Musik-Player als Ausgabegerät ausgewählt?

2. Für Rundpin!

Wenn kein Ton zu hören ist, aber sich der Adapter am Radio ansteuern lässt, muss der kleinen schwarze Stecker um 180° Grad gedreht oder im Steckplatz daneben verbaut werden.

Helpful videos for the radio removal can usually be found at YOUTUBE.
Search for car type, e.g. "BMW Z3" and "radio removal".

1. Before installation turn OFF ignition.
2. Connect the round pin cable between radio and original radio plug.
3. With a original cd-changer, you need to disconnect the 2 small plugs directly at the cd-changer in the trunk.
4. After installation and **before reinstalling the radio**, check if device can be selected as a **CD-changer (NOT AUX-IN)** at your radio. Therefor please **press CD/Mode-button several times and turn the ignition ON**.
5. **Also check for Bluetooth connection**, therefor activate Bluetooth at your phone and search for new devices, you can **find the device** there as "**BlueMusic**". No PIN is needed for connection.
6. **Round pin version with NO audio**, but you can select it as cd-changer and can control it, you need to check the small 10pin plug, as this is only for audio connection.
7. **Music starts automatically**, when choosing device as a CD-changer at your radio. **Manually** you can start music with **CD2** radio button. Music stops when switching to a different radio source.
8. Please set phone volume (music app) to 90-100%, to increase audio quality.

To **reset the paired device list (this can be useful with connection problems)** please double press the next track button at the radio. You hear a confirmation, when sucessfully done. This works only with no phone currently connected to "Bluemusic".

**When you have a problem or anything else you want to tell us,
please contact us under:**

→ info@bluemusic.net