

Installazione e utilizzo


Video utili per la rimozione della radio si trovano solitamente su YOUTUBE.
Cerca per tipo di auto, ad esempio "Fiat 500" e "Rimozione radio" o "radio removal".

1. Prima dell'installazione spegnere l'accensione.
2. Collegare la spina blu alla porta del cambia CD sul retro della radio. Se è stato installato un cambia cd, questo deve essere scollegato.
3. **I sistemi Blue&Me possono continuare ad essere utilizzati** (ad eccezione di Bravo 198). Collegare quindi la spina originale verde e gialla con la spina blu dell'interfaccia e collegatela con la radio.
Se il connettore originale (bianco o grigio) non è separabile, è possibile utilizzare un "20pin Mini ISO adapter" per dividere il connettore originale. Per Bravo 198 il sistema Blue&Me deve essere completamente scollegato.
4. Dopo l'installazione e **prima di reinstallare la radio**, verificare se il dispositivo può essere selezionato come **cambia CD (NON AUX-IN)** sulla radio.
5. È possibile selezionare il dispositivo premendo più volte il **pulsante CD/CC/CDC o SRC/Source/Media**.
6. **Controllare anche la connessione Bluetooth**, quindi attivare il Bluetooth sul telefono e cercare nuovi dispositivi, dove è possibile trovare il dispositivo come "BlueMusic". Per la connessione non è necessario alcun PIN.
7. **La musica si avvia automaticamente** quando si sceglie il dispositivo come cambia CD sulla radio. Manualmente è possibile avviare la musica con il pulsante di opzione CD2. La musica si ferma quando si passa a una sorgente radio diversa.

Per resettare l'elenco dei dispositivi accoppiati (questo può essere utile in caso di problemi di connessione), premere due volte il pulsante della traccia successiva sulla radio. Si sente una conferma, quando l'operazione è stata eseguita con successo. Questo funziona solo con nessun telefono attualmente collegato a "BlueMusic".

Quando hai un problema durante l'installazione o qualsiasi altra cosa tu voglia dirci, puoi contattarci al seguente indirizzo:

→ info@bluemusic.net



powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?

Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.

Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per Mail kontaktieren unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Einbau und Bedienung finden Sie auf den nächsten Seiten.


Einbau und Bedienung

Hilfreiche Videos zum Radioausbau gibt es oftmals bei Youtube, dafür in der Suche den Fahrzeugtyp wie z.B. "Fiat 500" und "Radio Ausbau" oder "Radio removal" eingeben.

1. Vor der Installation bitte die **Zündung ausschalten**.
2. Den blauen Anschlussstecker am CD-Wechsler-Anschluss an der Radiorückseite (siehe Bild) anschließen. Falls ein CD-Wechsler verbaut ist, muss der abgesteckt werden.
3. **Blue&Me Systeme** können weiter verwendet werden. Dafür bitte den grünen und gelben Originalstecker mit dem blauen Adapterstecker verbinden und am Radio einstecken.
Falls der **Originalstecker (weiß oder grau) nicht teilbar** ist, kann man einen "20pin Mini ISO Adapter" verwenden. Beim Bravo 198 muss Blue&Me leider abgesteckt werden.
4. Nach dem Einbau des Adapters und **vor Wiedereinbau des Radios bitte prüfen, ob der Adapter als CD-Wechsler gefunden wird und sich im Telefon per Bluetooth finden lässt**.
5. Sie können das Gerät über die **CD/CC/CDC oder SRC/Source/Media-Taste als CD-Wechsler (Nicht AUX)** am Radio auswählen, oftmals muss die Taste dafür **mehrfach gedrückt** werden.
6. Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren und nach neuen Geräten suchen. Dort wird der Adapter als „**BlueMusic**“ gefunden, jetzt bitte die Verbindung herstellen.
Um die Audioqualität zu verbessern, die **Lautstärke am Telefon (Musik-Player) auf 90-100% einstellen**.
7. **Bei Auswahl des CD-Wechslers am Radio startet die Wiedergabe automatisch**. Manuell kann die Wiedergabe über die Radiotaste CD2 am Telefon gestartet werden.

Zum **Reset der Pairingliste, bei z.B. Verbindungsproblemen**, bitte die Titel vor Taste am Radio doppelt Drücken. Bei erfolgreichem Reset ertönt eine Bestätigung. Das funktioniert nur, wenn gerade kein Telefon verbunden ist.

Anschluss 8pin Mini ISO



Bitte den blauen Stecker ganz rechts anschließen.

Falls ein gelber und grüner Stecker verbaut sind, bitte alle 3 Stecker zusammenstecken und gemeinsam am Radio einstecken.

Wenn ein nicht teilbarer Stecker (weiß oder grau) verbaut ist und Blue&Me weiter verwendet werden soll, kann man einen "20pin Mini ISO Adapter" verwenden. Damit kann der Originalstecker aufgeteilt werden. Das funktioniert nicht beim Bravo 198 mit Blue&Me, dort muss das System abgesteckt werden.

Installation and Use

Helpful videos for the radio removal can usually be found at YOUTUBE.
Search for car type, e.g. "Fiat 500" and "radio removal".

- 1. Before installation turn off ignition.**
- 2. Connect the blue plug to the cd-changer port at the backside of your radio.** If you have a cd-changer installed, it needs to be unplugged.
- 3. Blue&Me systems can continue to be used (except for Bravo 198).** Therefor connect the green and yellow original plug with the blue interface plug and connect with the radio.
If the original plug (white or grey) is not separable, you can use a "20pin Mini ISO adapter" to divide the original plug. For Bravo 198 the Blue&Me system must be disconnected completely.
- 4. After installation and before reinstalling the radio,** check if device can be selected as a **CD-changer (NOT AUX-IN)** at your radio.
- 5. You can select the device by pressing CD/CC/CDC or SRC/Source/Media-button several times.**
- 6. Also check for Bluetooth connection,** therefor activate Bluetooth at your phone and search for new devices, you can **find the device** there as "BlueMusic". No PIN is needed for connection.
Please set **phone volume (music app) to 90-100%**, to increase audio quality.
- 7. Music starts automatically,** when choosing device as a CD-changer at your radio. **Manually** you can start music with **CD2** radio button. Music stops when switching to a different radio source.

To **reset the paired device list (this can be useful with connection problems)** please double press the next track button at the radio. You hear a confirmation, when sucessfully done. This works only with no phone currently connected to "BlueMusic".

When you have a problem during installation or anything else you want to tell us, you can contact us under:

→ info@bluemusic.net