

Des vidéos utiles pour l'enlèvement par radio sont généralement disponibles sur YOUTUBE.

Recherchez le type de voiture, par ex. "Toyota Avensis" et "déménagement radio" ou "radio removal"

1. **Avant l'installation, enlevez la clé de la voiture.**
2. Branchez la fiche blanche sur le port du changeur de cd à l'arrière de votre radio. Si vous avez un changeur de cd externe (PAS intégré à la radio) installé, il doit être débranché.
3. Si le port radio est déjà utilisé par une prise, vous devez utiliser un **câble séparateur en Y**.
4. Après l'installation et **avant de réinstaller la radio**, vérifiez si l'appareil peut être sélectionné comme **changeur de CD (PAS AUX-IN)** sur votre radio.
5. Vous pouvez sélectionner l'appareil en appuyant plusieurs fois sur la **touche DISC/CD/Audio**.
6. **Vérifiez également la connexion Bluetooth**, pour cela activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils, vous pouvez y trouver l'appareil comme "**BlueMusic+**".
7. Le **MIC** s'installe plus facilement au niveau de l'indicateur de vitesse ou de la console centrale. **Si nécessaire, utilisez une extension AUX de 3,5 mm.**
8. **La musique démarre automatiquement** lorsque vous sélectionnez Changeur de CD. Vous pouvez également démarrer la musique avec le bouton radio CD2.
9. Veuillez régler le **volume du téléphone (application musicale) à 90-100%**, pour augmenter la qualité audio.

Vous pouvez régler le **volume d'appel séparément, pendant un appel téléphonique, directement sur votre téléphone.**

En recevant un appel en mode changeur de CD (l'interface est active à la radio), la musique s'arrête et vous l'entendez sonner dans les haut-parleurs de la voiture. Pour prendre/refuser l'appel, veuillez utiliser les touches de piste suivante/précédente de votre radio/volant de direction.


Si vous écoutez la radio ou un cd/cassette et recevez un appel, choisissez l'interface comme changeur de cd sur votre radio, cela répond automatiquement à l'appel.

Pour mettre fin à un appel, veuillez utiliser le bouton de suivi précédent ou passer à votre mode radio précédent.

Pour réinitialiser la liste des appareils jumelés (cela peut être utile en cas de problèmes de connexion), appuyez deux fois sur le bouton radio de la piste suivante. Une fois l'opération terminée avec succès, vous entendez une confirmation. Cela ne fonctionne que si aucun téléphone n'est connecté.

En cas de problèmes lors de l'installation, vous pouvez nous contacter ici:

→ info@bluemusic.net



powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?

Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.

Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per **Mail kontaktieren** unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Einbau und Bedienung finden Sie auf den nächsten Seiten.

Einbau und Bedienung

Hilfreiche Videos zum Radioausbau gibt es oftmals bei Youtube, dafür in der Suche den Fahrzeugtyp wie z.B. "Toyota Avensis" und "Radio Ausbau" oder "Radio removal" eingeben.

1. Vor der Installation bitte die **Zündung ausschalten**.
2. Den weißen Anschlussstecker am CD-Wechsler-Anschluss an der Radiorückseite (siehe Bild) anschließen. Falls ein externer (nicht im Radio integriert) CD-Wechsler verbaut ist, muss dieser abgesteckt werden.
3. Teilweise wird beim Navigationssystem und original verbauter Freisprecheinrichtung (wenn der Steckplatz am Radio bereits belegt ist) ein **Y-Adapter** benötigt. Diesen finden Sie in unseren Angeboten, bei Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
4. Nach Anschluss des Adapters und **vor Wiedereinbau des Radios bitte prüfen, ob der Adapter als CD-Wechsler gefunden wird und sich im Telefon per Bluetooth („BlueMusic+“) finden lässt**.
5. Sie können das Gerät über die **DISC/CD/Audio-Taste** als **CD-Wechsler (Nicht AUX)** am Radio auswählen, oftmals muss die Taste dafür **mehrfach gedrückt** werden.
6. Das **Mikro** lässt sich am einfachsten bei den Instrumenten (Tacho) oder in der Mittelkonsole verbauen. Ist das Kabel zu kurz, bitte eine **3.5mm Klinkenverlängerung** nutzen.
7. Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren und nach neuen Geräten suchen. Dort wird der Adapter als „BlueMusic+“ gefunden, jetzt bitte die Verbindung herstellen. Die **Lautstärke am Telefon (Musik-Player)** bitte auf **90-100% einstellen**, um die Audioqualität zu verbessern. Die **Anruflautstärke** kann man **während eines Anrufs** erhöhen bzw. reduzieren.
8. **Bei Auswahl des CD-Wechslers am Radio startet die Wiedergabe automatisch**. Manuell kann die Wiedergabe über die Radiotaste CD2 am Telefon gestartet werden. Beim Umschalten auf Radio oder CD wird die Wiedergabe gestoppt.

Bei einem **Anruf im CD-Wechslermodus** (wenn der Adapter am Radio aktiv ist) wird die Musik automatisch gestoppt und es klingelt in den Fahrzeuglautsprechern. Zum **Annehmen/Ablehnen des Gesprächs** bitte die Titel vor/zurück-Taste am Radio/Lenkrad nutzen.

Im Radio- oder CD/Kassettenmodus, den Adapter am Radio als CD-Wechsler auswählen, damit wird automatisch das Gespräch angenommen.

Zum Beenden/Auflegen die Titel zurück-Taste drücken oder auf Radio/CD/Kassette zurück schalten.


Zum Reset der Pairingliste, bei z.B. Verbindungsproblemen, bitte die Titel vor Taste am Radio doppelt Drücken. Bei erfolgreichem Reset ertönt ein Bestätigungssignal. Das funktioniert nur, wenn gerade kein Telefon verbunden ist.

5+7 Anschluss (je nach Fahrzeugmodell bis 2003/2005)

Benötigt bei Avensis T22 und Yaris P1 einen Y-Adapter



6+6 Anschluss (ab ca. 2003/2005)



Installation and Use

Helpful videos for the radio removal can usually be found at YOUTUBE.
Search for car type, e.g. "Toyota Avensis" and "radio removal".

1. **Before installation turn off ignition.**
2. Connect the white plug to the cd-changer port at the backside of your radio. If you have a external cd-changer (NOT integrated in radio) installed, it needs to be unplugged.
3. If the radio port is already used by a plug, you need to use a **Y-splitter cable**.
4. After installation and **before reinstalling the radio**, check if device can be selected as a **CD-changer (NOT AUX-IN)** at your radio.
5. You can select the device by **pressing DISC/CD/Audio-button several times**.
6. **Also check for Bluetooth connection**, therefor activate Bluetooth at your phone and search for new devices, you can **find the device** there as "**BlueMusic+**". No PIN is needed for pairing.
7. The **MIC** is installed easiest at the speedometer or centre console. **If needed use a 3.5mm AUX extension**.
8. **Music starts automatically**, when choosing device as a CD-changer at your radio. **Manually** you can start music with **CD2** radio button. Music stops when switching to a different radio source.
9. **Please set phone volume (music app) to 90-100%, to increase audio quality**. You can set **call volume seperately, during a phone call, directly at your phone**.

Receiving a **call in cd-changer mode** (the interface is active at the radio), the music stops and you hear it ringing in the car speakers. To **take/reject the call** use the **next/previous track buttons** at your radio/steering wheel.

If you **listen to radio or cd/cassette and receive a call**, choose the interface as cd-changer at your radio, this automatically answers the call.

To end a call please use the previous Track button or switch to your previous radio mode.

To **reset the paired device list (this can be useful with connection problems)** please double press the next track button at the radio. You hear a confirmation, when sucessfully done. This works only with no phone currently connected to "BlueMusic+".

**When you have a problem or anything else you want to tell us,
please contact us under:**

→ info@bluemusic.net