

Des vidéos utiles pour l'enlèvement par radio sont généralement disponibles sur YOUTUBE.
Recherchez le type de voiture, par ex. "Volvo V70" et "déménagement radio" ou "radio removal"

1. Avant l'installation, enlevez la clé de la voiture.
2. Veuillez brancher la fiche de l'adaptateur Bluetooth sur le port du changeur de CD à l'arrière de votre radio (voir l'image ci-dessus).
3. Si vous avez un **système de navigation RTI**, vous pouvez soit utiliser un adaptateur en Y pour connecter les deux fiches à la radio, soit débrancher la fiche d'origine. L'écran fonctionnera toujours, mais le système de navigation par satellite sera sans commandes vocales.
4. Le **MIC** s'installe plus facilement au niveau de l'indicateur de vitesse ou de la console centrale. **Si nécessaire, utilisez une extension AUX de 3,5 mm.**
5. Après l'installation et **avant de réinstaller la radio**, vérifiez si l'appareil peut être sélectionné comme changeur CD (PAS AUX-IN) sur votre radio. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois sur la touche CD ou utilisez le bouton Source.
6. **Vérifiez également la connexion Bluetooth**, pour cela activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils, vous pouvez y trouver l'appareil comme "**BlueMusic+**".
7. Veuillez régler le **volume du téléphone** (application musique) sur 90-100%, pour augmenter la qualité audio. Vous pouvez régler le **volume d'appel séparément, pendant un appel téléphonique, directement sur votre téléphone.**
8. **La musique commence automatiquement, en choisissant l'appareil comme un changeur CD à votre radio. Vous pouvez démarrer manuellement la musique avec le bouton radio CD2 (bouton "1-20 / DISC"). La musique s'arrête lors du passage à une autre source radio.**

En recevant un appel en mode changeur de CD (l'interface est active à la radio), la musique s'arrête et vous l'entendez sonner dans les haut-parleurs de la voiture. Pour prendre/refuser l'appel, veuillez utiliser les touches de piste suivante/précédente de votre radio/volant de direction.


Si vous écoutez la radio ou un cd/cassette et recevez un appel, choisissez l'interface comme changeur de cd sur votre radio, cela répond automatiquement à l'appel.

Pour mettre fin à un appel, veuillez utiliser le bouton de suivi précédent ou passer à votre mode radio précédent.

Pour réinitialiser la liste des appareils jumelés (cela peut être utile en cas de problèmes de connexion), appuyez deux fois sur le bouton radio de la piste suivante. Une fois l'opération terminée avec succès, vous entendez une confirmation. Cela ne fonctionne que si aucun téléphone n'est connecté.

En cas de problèmes lors de l'installation, vous pouvez nous contacter ici:

→ info@bluemusic.net



powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?

Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.

Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per Mail kontaktieren unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Einbau und Bedienung finden Sie auf den nächsten Seiten.

Hilfreiche Videos zum Radioausbau gibt es oftmals bei Youtube, dafür in der Suche den Fahrzeugtyp wie z.B. "Volvo V70" und "Radio Ausbau" oder "Radio removal" eingeben.

1. Vor der Installation bitte die **Zündung ausschalten**.
2. Den Anschlussstecker am CD-Wechsler-Anschluss an der Radiorückseite (siehe Bild) anschließen.
3. In Verbindung mit dem **RTI Navigationssystem**, kann man einen Y-Adapter verwenden, um beide Stecker gleichzeitig am Radio anzuschließen. Oder den Originalstecker abstecken, der ausfahrbare Monitor funktioniert weiterhin, nur die Streckenführung wäre ohne Tonausgabe.
4. Der Adapter kann **einfach hinter dem Radio platziert** werden, ggf. mit etwas Klebeband fixieren.
5. Das **Mikro** lässt sich am einfachsten bei den Instrumenten (Tacho) oder in der Mittelkonsole verbauen. Ist das Kabel zu kurz, kann man eine **3.5mm Klinkenverlängerung** nutzen.
6. Nach dem Einbau des Adapters und **vor Wiedereinbau des Radios bitte prüfen, ob der Adapter als CD-Wechsler gefunden wird und sich im Telefon per Bluetooth finden lässt**.
 Sie können das Gerät über die CD-Taste oder das Source-Drehrad als **CD-Wechsler (Nicht AUX)** am Radio auswählen, oftmals muss die Taste dafür **mehrfach gedrückt** werden.
7. Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren und nach neuen Geräten suchen. Dort wird der Adapter als „**BlueMusic+**“ gefunden, jetzt bitte die Verbindung herstellen. Die **Lautstärke am Telefon (Musik-Player)** bitte auf **90-100% einstellen**, um die Audioqualität zu verbessern. Die **Anruflautstärke** kann man **während eines Anrufs** erhöhen bzw. reduzieren.
8. Bei Auswahl des CD-Wechslers am Radio **startet die Wiedergabe automatisch**. Manuell kann die Wiedergabe über die **Radiotaste CD2** („1-20 / DISC“ Drehregler) oder direkt am Telefon gestartet werden. Beim Umschalten auf Radio oder CD wird die Wiedergabe gestoppt.


Bei einem **Anruf im CD-Wechslermodus** (wenn der Adapter am Radio aktiv ist) wird die Musik automatisch gestoppt und es klingelt in den Fahrzeuglautsprechern. Zum **Annehmen/Ablehnen des Gespräches** bitte die Titel vor/zurück-Taste am Radio/Lenkrad nutzen.

Im Radio- oder CD/Kassettenmodus, den Adapter am Radio als CD-Wechsler auswählen, damit wird automatisch das Gespräch angenommen.

Zum Beenden/Auflegen die Titel zurück-Taste drücken oder auf Radio/CD/Kassette zurück schalten.

Zum Reset der Pairingliste, bei z.B. Verbindungsproblemen, bitte die Titel vor Taste am Radio doppelt Drücken. Bei erfolgreichem Reset ertönt ein Bestätigungssignal. Das funktioniert nur, wenn gerade kein Telefon verbunden ist.

8Pin Anschluss (Volvo HU Radio)



Helpful videos for the radio removal can usually be found at YOUTUBE.
Search for car type, e.g. "Volvo V70" and "radio removal".

1. **Before installation turn off ignition.**
2. Please **connect** the bluetooth-adapter plug to the **CD-changer port at the backside of your radio** (see picture above).
3. If you have a **RTI satnav system**, you can either use a y-adapter to connect both plugs to the radio or unplug the original plug. The screen will remain working, but navigation would be without voice commands.
4. The **MIC** is installed easiest at the speedometer or centre console. **If needed use a 3.5mm AUX extension.**
5. After installation and **before reinstalling the radio**, check if device can be selected as a **CD-changer (NOT AUX-IN)** at your radio. Therefor please **press CD-button several times or use Source knob.**
6. **Also check for Bluetooth connection**, therefor activate Bluetooth at your phone and search for new devices, you can **find the device** there as "**BlueMusic+**". No PIN is needed for connection.
7. **Music starts automatically**, when choosing device as a CD-changer at your radio. **Manually** you can start music with **CD2** radio button („1-20 / DISC“ knob). Music stops when switching to a different radio source.
8. **Please set phone volume (music app) to 90-100%, to increase audio quality.** You can set **call volume** seperately, during a phone call, directly at your phone.

Receiving a **call in cd-changer mode** (the interface is active at the radio), the music stops and you hear it ringing in the car speakers. To **take/reject the call** use the **next/previous track buttons** at your radio/steering wheel.

If you **listen to radio or cd/cassette and receive a call**, choose the interface as cd-changer at your radio, this automatically answers the call.

To end a call please use the previous Track button or switch to your previous radio mode.

To **reset the paired device list (this can be useful with connection problems)** please double press the next track button at the radio. You hear a confirmation, when sucessfully done. This works only with no phone currently connected to "BlueMusic+".

**When you have a problem or anything else you want to tell us,
please contact us under:**

→ info@bluemusic.net